

移動式クレーンゲート

商品説明



約20秒で全身除菌が可能

移動式クリーンゲート

CG02 霧化除菌型
CG02 温度測定型

この製品は、公共エリア等の内外の人々に有効です。
体温テストとスプレー消毒を実行します





コロナウイルス対策用に！ 簡易移動が出来、素早く温度測定 と全身の除菌が可能！

病院・学校・コミュニティ・スーパー
マーケット・ショッピングモール・観光地
駅・空港・エンタープライズ・工場・
建設現場・展示
KTVおよびその他の公共の場所

モバイル温度測定と除菌

温度測定と除菌の統合クリーンゲートは、緊急の公衆衛生イベントが発生したときに公共スペースの入り口を通過する人、商品、その他の物体の表面を除菌します。また、人体の「温度非接触検出」を実行するためにも使用されます。人体の異常な体温（温度が設定温度よりも高い）には「音声アラーム」が鳴り、クリーンゲートを通過することができません。機器はインテリジェント動作であり、特別な制御を必要としません。この装置は、「活性次亜水」を使用し、空間の安全性や人々の安心感、安全性を向上させます。自動液体添加と動作状態のリアルタイム表示、クリーンゲートに出入りする物体の自動検知、ミストとスプレー時間の調整が可能です。



製品の特徴

1、自動誘導スプレー機能

装置にはマイクロ波移動物体検知センサーが装備されており、人を検出すると、ミストマシンを起動し、活性次亜水をクリーンゲートに噴霧します。

2、赤外線体温測定、音と光の警報

高精度の産業用赤外線スペクトルセンサーの使用により、体温の非接触測定、高速で信頼性が高く、体温のリアルタイム収集、ピーク抽出コントラスト出力信号とビーププロンプト（ブザー音）機能。

3、人間の健康と安全を確保するための活性次亜水

機器に使用される活性次亜水は、食品、水道水、野菜、果物の消毒に広く使用されており、人体の健康と安全を確保します。（別紙参考資料有）

4、手用の非接触アルコール除菌器

デバイスの温度測定エリアには、非接触誘導スプレーが設置され安全で衛生的です。





5、デバイスの状態警告

機器には作動中や液体不足の確認のためのステータス表示があり、機器管理者は機器の動作状態を把握することができます。また、霧生成機器には空回り運転を防ぐ機能があり、不適切な操作が機器に損傷を与えるのを効果的に防ぎます。

6、自動補水機能

装置は大容量液体タンクで設計されており、霧化タンクは簡易的に補充することができ、オペレーターの作業負担を軽減し、消毒剤を補充せずに1日以上便利に使用できます。（連続噴霧7時間以上可能 ※実験による）

7、廃棄物の収集機能

機器の下部には廃液回収口があり、機器の除菌後に残った廃液を完全に回収し、環境の損傷や影響を防ぐために廃棄物処理を集中的に実行できます。

8、折りたたみ式補助スロープ

機器の出入口には補助スロープが装備されており、人や福祉車両の通行を容易にします。

9、チャンネル照明機能

デバイスは使用シーンを考慮し、クリーンゲートには夜間または暗い所に便利なLED照明機能が装備されています。

10、取り外し可能な機能

この装置には、ブレーキ付き2セットのユニバーサルキャスターと、ブレーキ付き2セットの方向性キャスターがあります。両側の補助スロープは折り畳み可能で、移動を容易にし、収納スペースを削減するためにすばやく配置できます。

11、迅速な展開機能

100V AC電力を使用し、消費電力は1000W未満です。
設置に特別な工事は不要で、コンセントさえあればすぐに使用することが可能です。



温度測定エリアの長さ: 640mm

人体誘導法: マイクロ波検出

体温感知方式: 赤外線スペクトルタイプ (正確なリアルタイム生体検知)

スペクトル範囲: 8-14um

体温収集距離: 10-20cm

体温収集位置: 額、手首の内側 (非接触)

体温収集精度: プラスまたはマイナス0.5度

体温収集範囲: 34~45度

温度収集時間: 2秒

温度表示パネル: 2.3インチ4桁デジタルチューブ

体温検出出力: 出力が認定されると緑色に点灯
+過熱を検出する単一のピープ音
赤信号を出力+連続アラーム音



モデル	移動式クリーンゲート	スプレーチャンネル長	116cm	温度測定チャンネル長	64cm
	CG-01,02,12,20	フォグウェイシステム	超音波霧化	人体誘導方法	マイクロ波検出
外観 サイズ	L180*W120*H236cm	スプレー制御方法	マイクロ波誘導開始、遅延停止 (遅延調整可能5-60秒)、4つ の霧出口	体温検知方法	赤外線スペクトル (正確なりアルタイムのラ イブ検出)
内部チャンネ ルサイズ	L180*W104*H188cm	スプレー効率	3-6Kg/H	スペクトル範囲	8-14um
使用電圧	AC100V	スプレーエリア保護方 法	アンチスティックPVCドアカー テン	体温収集距離	10-20cm
定格電力	900 W	スプレー消毒待ち時間	5〜15秒を推奨 (要件に従ってカスタマイズさ れた、デバイスは必須の制御を 行いません)	体温収集場所	額、内手首 (非接触)
ノイズを使用 する	36 dB未満	消毒タンク容量	15L	体温収集精度	02型±0.5度、12型±0.3度
使用環境	0〜35℃ (0度以下では使用不可、 消毒剤は凍結し、霧化でき ません)	消毒剤の種類	活性次亜水、その他	体温検出出力	テストが認定されている場 合は緑色のライト+単一の ピープ音、出力が温度を超 えている場合は赤色のライ ト+連続的なアラーム音
防雨機能	雨よけ付きの機器ハウジン グ (オープンアクセスドアは 防雨ではありません)	手の消毒	独立エリア誘導スプレータイプ	温度収集時間	2秒
機器本体材料	冷延鋼板			温度表示パネル	2.3インチ4桁デジタル チューブ
				体温収集範囲	34〜45度